

REDMOND

Ручной блендер

RHB-2908



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**.

REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

REDMOND

Ручной блендер

RHB-2908



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	5
Устройство модели.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
Меры безопасности.....	7
Перед первым включением.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Сборка блендера.....	9
Сборка миксера.....	9
Сборка измельчителя.....	10
Использование блендера.....	11
Использование миксера.....	12
Использование измельчителя.....	13
III. ОЧИСТКА И УХОД	
Очистка корпуса.....	14
Очистка съемных частей.....	14
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	16
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RНВ-2908
Макс. мощность	750 Вт
Напряжение	220-240В/50Гц
Тип управления	механический
Количество оборотов в минуту	12000-17500 об/мин.
Регулировка скорости	плавная
Турбо-режим	+
Металлическая насадка-блендер	+
Насадка-венчик	+
Измельчитель	+
Объем чаши измельчителя	500 мл
Чаша для смешивания	600 мл
Низкий уровень шума	+
DC-двигатель	+
Длина шнура	1,4 м


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторная часть – 1 шт.
 Нож для измельчения продуктов – 1 шт.
 Насадка-блендер – 1 шт.
 Насадка-венчик – 1 шт.
 Чаша для измельчения – 1 шт.
 Чаша для смешивания – 1 шт.
 Переходник для насадки-венчика – 1 шт.
 Крышка измельчителя – 1 шт.
 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 Сервисная книжка – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Переключатель скоростей
2. Кнопка включения
3. Кнопка включения Турбо-режима
4. Корпус прибора
5. Венчик для взбивания
6. Переходник для крепления венчика
7. Металлическая насадка-блендер
8. Нож для измельчения
9. Чаша для измельчения
10. Чаша для смешивания
11. Крышка измельчителя
12. Кнопки для соединения/отсоединения насадок



I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

■ Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. **Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.**

■ Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора.

Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

■ Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур

питания вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.

Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.

■ Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам). **Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.**

■ Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность. **Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором.**

■ Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов в качестве игр для детей. **Не оставляйте детей рядом с работающим прибором. Держите прибор в недоступном для них месте.**

■ Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. **Не оставляйте прибор включенным без присмотра.**

■ Запрещено использование прибора на открытом воздухе.

Существует опасность неисправности из-за дождя и других погодных условий.

■ Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.

■ Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.

■ Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от выше-

указанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора. **Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.**

■ Не касайтесь вращающихся частей прибора во время работы, дождитесь, пока вращение насадок полностью прекратится. **Лезвия прибора очень острые, будьте аккуратны при использовании.**

■ Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остановлено вращение насадок. Всегда поддерживайте прибор в чистом состоянии. **Сохраните это руководство для дальнейшего использования в процессе эксплуатации.**




ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы, включая рекламные наклейки.
2. Протрите прибор влажной тканью, после чего просушите.


ПРИМЕЧАНИЕ:

На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие, оно может иметь посторонний запах. Поэтому перед первым использованием не забудьте промыть все съемные части прибора (см. раздел «ОЧИСТКА И УХОД»). При необходимости повторите процедуру.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Измельчитель	
Миксер	
Блендер	


СБОРКА БЛЕНДЕРА




◀ Возьмите насадку-блендер и соедините ее с моторной частью, как показано на схеме. При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.

Возьмите насадку-венчик ▶ и вставьте ее в переходник. Соедините с моторной частью, как показано на схеме. Миксер готов к работе.


СБОРКА МИКСЕРА




СБОРКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ




Возьмите нож и оденьте его на ось чаши мини-комбайна. **Будьте аккуратны: нож очень острый!**



Установите крышку измельчителя на чашу измельчителя.



Подсоедините моторную часть к крышке измельчителя. Измельчитель готов к работе!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА


Блендер предназначен для приготовления освежающих коктейлей, супов-пюре и детского питания путем измельчения ингредиентов и их равномерного смешивания.

1. Приготовьте емкость для смешивания, поместив в нее необходимые ингредиенты.
2. Возьмите в руку блендер.
3. Поместите его в емкость для смешивания, удерживая одной рукой.
4. Нажмите на кнопку включения.

ПРИМЕЧАНИЕ:


При необходимости измельчения и смешивания твердых ингредиентов используйте максимальную скорость.

В процессе смешивания ингредиентов перемещайте блендер по часовой стрелке, как показано на схеме.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

Миксер предназначен для смешивания кремов и муссов, особая форма насадки-венчика придает приготовленным блюдам объем и пышность.



1. Поместите ингредиенты в емкость.
2. Возьмите в руку миксер.
3. Поместите его в емкость для смешивания, удерживая рукой.
4. Нажмите на кнопку включения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Начинайте работу миксера с минимальной скорости работы, по мере необходимости можете увеличивать скорость. В процессе смешивания ингредиентов перемещайте миксер по часовой стрелке, как показано на схеме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ


Благодаря измельчителю Вы сможете существенно сэкономить время приготовления многих блюд. Он рубит овощи и фрукты, измельчает мясо и орехи. И это лишь малая часть того, на что способен этот прибор.

1. Соберите измельчитель согласно разделу «Сборка измельчителя».
2. Установите его на ровную поверхность.
3. Поместите ингредиенты в чашу измельчителя.
4. Начинайте работу с минимальной скорости работы, по мере необходимости можете увеличивать скорость.

ПРОДУКТЫ	ВРЕМЯ, сек.
Мясо (100 г)	до 20
Орехи (100 г)	до 20
Зелень (20 г)	5
Лук (100 г)	10
Чеснок (20 г)	8
Морковь (100 г)	15

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует учитывать, что это лишь рекомендации и выбранное Вами время может зависеть от количества ингредиентов и Ваших личных предпочтений.



Время непрерывной работы под нагрузкой должно составлять не более 1 минуты. При измельчении мяса предварительно нарежьте его на небольшие кусочки по 1-1,5 см. Замороженное мясо предварительно разморозьте.

III. ОЧИСТКА И УХОД

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Легче всего очистить прибор сразу же после использования.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

1. Отключите прибор от питающей сети, вынув вилку из розетки.

Не промывайте моторную часть прибора под струей воды, не погружайте моторную часть в воду или иную жидкость.











2. Используйте для очистки мягкую влажную ткань, смоченную в мыльном растворе.

ОЧИСТКА СЪЕМНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Вымойте все съемные части теплой мыльной водой, просушите их.

Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в состав воды лимонного сока.

При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны, они очень острые. Промывайте их под струей теплой воды. Со временем такие продукты, как морковь или свекла, могут окрасить детали прибора. В этом нет ничего страшного. Эти детали можно отмыть в отбеливающем растворе (не используйте абразивы!!!) сразу после использования.

			
	-	-	+
	+	-	+
	-	-	+
	+	+	
	-	-	+
	+	+	-
	+	+	+

После использования блендера нужно вымыть и просушить его съемные детали. Практически все из них можно очистить под струей теплой мыльной воды или с помощью посудомоечной машины (смотрите таблицу). Сразу после очистки все съемные части блендера нужно вытереть насухо.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается.	Нет напряжения.	Предварительно выключив прибор, проверьте наличие напряжения в сети.
Прибор шумит и вибрирует.	Вы обрабатываете твёрдые продукты.	Это нормально. Рекомендуем перед обработкой нарезать продукты кусочками.
Во время работы прибора появился запах.	Прибор перегревается во время работы.	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями.
	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие.	Это нормально, запах исчезнет со временем.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось и не разбиралось не уполномоченными на то специалистами или не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали, такие как керамические компоненты, лампочки и т. п.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с даты производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.





Чайник
РК-М104



Чайник
РК-М107



Чайник
РК-М112



Чайник
РК-М113



Чайник
РК-М114



Чайник
РК-М115



Чайник
РК-116



Чайник
РК-117



Чайник
РК-М118



Чайник
РК-М119



Чайник
РК-М120D



Термос
РTP-М801



Бутербродница
RSM-1403



Тостер
RT-M401



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофеварка
RCM-1504



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-M1602



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-M904



Соковыжималка
RJ-M905



Соковыжималка
RJ-M906



Блендер
RB-P1301



Блендер
RHB-2905



Процессор
RFP-3901



Процессор
RFP-3903



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Мясорубка
RMG-1201



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Мультиварка
RMC-M4502



Мультиварка
RMC-4503



Хлебопечь
RBM-1901



Хлебопечь
RBM-M1902



Микроволновая печь
RM-M1002



Микроволновая печь
RM-M1003



Микроволновая печь
RM-M1006



Микроволновая печь
RM-M1007



Пылесос
RV-303



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309

Fashion style



Фен
RF-506



Фен
RF-507



Фен
RF-508



Фен
RF-509

Professional series



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Выпрямитель
RCI-2306



Мультистайлер
RMS-4301



Фен
RF-502



Фен
RF-503



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Весы
RS-707




Весы
RS-710



Весы
RS-717



Весы
RS-715



Весы
RS-716



Весы
RS-713



Весы
RS-719



Весы
RS-M718



Весы
RS-M720



Утюг
RI-C205



Утюг
RI-C206



Утюг
RI-A207



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-C210



Утюг
RI-C211



Утюг
RI-A212



Увлажнитель воздуха
RHF-3301



Увлажнитель воздуха
RHF-3302



Увлажнитель воздуха
RHF-3303



Увлажнитель воздуха
RHF-3304



Увлажнитель воздуха
RHF-3305



Маникюрный набор
RNC-4901



Очиститель воздуха
RAC-3702



Парочиститель
RSC-2010

CHROME IN BLACK



Соковыжималка
PJ-903



Измельчитель
RCR-3801



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-M2904



Миксер
RHM-2101



Весы
RS-714



Весы
RS-M711



Бутербродница
RSM-M1402



Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North Bay Village, Florida 33141, USA
<http://www.redmond-ig.com>
Made in P.R.C.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.