




**Инструкция по эксплуатации
ВМ-2068**



Хлебопечка

Хлебопечка ВМ-2068

A



B



- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. ОСНОВНОЙ | 7. ДЖЕМ |
| 2. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ | 8. ТЕСТО |
| 3. ФРАНЦУЗСКИЙ | 9. УЛЬТРА-БЫСТРЫЙ |
| 4. БЫСТРЫЙ | 10. ВЫПЕКАНИЕ |
| 5. СЛАДКИЙ | 11. ДЕСЕРТ |
| 6. КЕКС | 12. ДОМАШНИЙ ПЕКАРЬ |



РУССКИЙ

4

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

16

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ

28

ҚАЗАҚ

Хлебопечка ВМ-2068

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. **Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.**

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

Рисунок А:

1. Крышка
2. Смотровое окно
3. Контрольная панель (**Рисунок В**)
4. Корпус
5. Лоток для хлеба
6. Лопасть для замеса теста
7. Стержень
8. Крепежный элемент
9. Основание лотка
10. Мерная ложка
11. Мерный стакан
12. Крюк для вынимания лопасти из буханки



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



- Пожалуйста, проверьте состояние и комплектность прибора.
- Вымойте все части прибора в соответствии с разделом «УХОД И ЧИСТКА».
- Включите пустой прибор. Дайте ему прогреться 10 мин.
- После охлаждения вымойте хлебопечку еще раз.
- Установите лоток (5) внутрь прибора, так, чтобы основание лотка (9) вошло в крепежный элемент (8). Поверните лоток (5) по часовой стрелке до упора.
- Установите лопасть для замеса теста (6) на стержень (7). Поверните лопасть (6) по часовой стрелке до упора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Загрузка продуктов

1. Смажьте маслом (маргарином) зазоры между лопастью для замеса теста (6) и стержнем (7). Это обеспечит быстрое отлипание теста от лопасти и легкое вынимание лопасти (6).
2. Положите ингредиенты в лоток (5). Используйте мерный стакан (11) и мерную ложечку (10), чтобы положить именно такое количество продукта, которое требуется.

Внимание: придерживайтесь рецепта и добавляйте ингредиенты в той последовательности, в которой они указаны в рецепте. Обычно, жидкости помещаются в лоток первыми, потом добавляется сахар, соль и мука. Дрожжи и разрыхлитель кладутся в последнюю очередь, так, чтобы они не вступали в контакт с жидкостями или солью.

Выбор режима приготовления

- Закройте крышку (1) и вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку.

Примечание: как только хлебопечка будет подключена к электрической сети, раздастся звуковой сигнал, на дисплее появятся цифры «1 3:00». Стрелки на дисплее будут указывать на 900 г и СРЕД. Это установка по умолчанию.

- Нажмайте кнопку **МЕНЮ** 1-12 раз, чтобы установить программу (см. рисунок В). При нажатии кнопки, смена программ осуществляется последовательно и сопровождается коротким звуковым сигналом. На экране отображается номер программы и ее длительность. Для достижения желаемого результата, пользуйтесь подсказками на корпусе прибора и данной таблицей.

Пункты меню	Программы	Время работы, ч (750/900г)	Описание процессов
1	Основной	2:55/3:00	Замес теста, брожение теста, выпекание.
2	Цельнозерновой	3:32/3:40	Замес теста, брожение теста, выпекание хлеба из цельнозерновой муки. Эта программа имеет увеличенное время подогрева. Не рекомендуется использовать функцию отложенного старта.
3	Французский	3:40/3:50	Замес теста, брожение теста, более длительное выпекание. Хлеб, изготовленный по этой программе, имеет хрустящую корочку и легкую текстуру.
4	Быстрый	2:10	Замес теста, брожение теста и выпекание в ускоренном режиме. Хлеб, выпекаемый по этой программе, имеет меньший размер и более плотную структуру, чем хлеб, испеченный в режиме «Основной».
5	Сладкий	2:45/2:50	Двойной замес теста, брожение теста, выпекание сладкого хлеба.
6	Кекс	1:50	Двойной замес теста, брожение, выпекание, предусматривает использование соды или разрыхлителя.
7	Джем	1:20	Варка джема или мармелада.
8	Тесто	1:30	Замес теста и брожение теста, без выпекания.
9	Ультра-быстрый	1:28/1:38	Замес теста, брожение теста, выпекание в короткое время. Обычно хлеб получается меньше и плотнее, чем с использованием программы «Быстрое приготовление».
10	Выпекание	0:10-1:00	Только выпекание, без замеса и брожения теста. Может использоваться после окончания других программ, если Вы хотите увеличить время выпекания.
11	Десерт	1:38	Однократный замес, брожение и выпекание сладкого теста без дрожжей, предусматривает использование соды или разрыхлителя
12	Домашний пекарь	см. раздел «Домашний пекарь»	Режим ручной настройки: позволяет самостоятельно установить время замеса, брожения и выпекания.

3. **Выбор цвета корочки.** Нажмите кнопку **КОРОЧКА** 1-3 раза, пока стрелочка на контрольной панели (3) не установится напротив надписи с желаемым цветом корочки – СВЕТЛ (легкое подрумянивание), СРЕД (среднее) или ТЕМН (поджаристая корочка) (**см. рисунок В**).
4. **Выбор размера буханки.** Нажмите кнопку **БУХАНКА** 1-2 раза, пока стрелочка на контрольной панели (3) не установится напротив надписи с желаемым размером буханки (750г или 900г) (**см. рисунок В**).
5. Если Вы хотите, чтобы прибор включился автоматически по прошествии определенного времени, воспользуйтесь функцией «**Отложенный старт**», нажимая на кнопку **ТАЙМЕР**. Установленное время включает длительность работы установленной программы. Максимальное время отложенного старта – 13 часов.

Например, сейчас 10:30 вечера. Вы хотите приготовить к 7 часам утра хлеб по программе «Основной» (3 часа приготовления). Временной интервал составляет 8ч 30 минут.

Внимание: не используйте для функции «*Отложенный старт*» никаких скоропортящихся продуктов, таких как яйца, молоко, лук, фрукты и пр.

После установки нужной программы, выбора цвета корочки и размера буханки, нажмите кнопку **ТАЙМЕР**. Прозвучит звуковой сигнал и замигает текущая установка времени отсрочки. Удерживайте кнопку, пока не установится нужный Вам временной интервал. Шаг составляет 10 минут.

Внимание: если введенный интервал отсрочки превысит максимальный (13ч), на дисплее отобразятся первоначальные настройки.

После активации программы с помощью кнопки **СТАРТ/СТОП** на дисплее начнется отсчет времени. Выбранная программа начнет работу автоматически.

Этот шаг может быть пропущен, если Вы хотите сразу включить прибор.

6. Для активации программы, нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** и удерживайте ее некоторое время.
7. **Добавление ингредиентов в процессе работы.** Через некоторое время после начала работы программ **ОСНОВНОЙ, ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, БЫСТРЫЙ, СЛАДКИЙ, КЕКС, УЛЬТРА-БЫСТРЫЙ, ДОМАШНИЙ ПЕКАРЬ** Вы услышите звуковой сигнал, который обозначает, что Вы можете добавить в тесто дополнительные ингредиенты (орехи, семечки, цукаты и т. д.). После добавки перемешайте тесто для более равномерного распределения. Для перемешивания желательно использовать деревянную или пластиковую лопаточку, чтобы не повредить покрытие лотка.
8. Используйте кнопку **ПОДСВЕТКА**, чтобы включить лампу внутри печки. Через 1 минуту лампа выключится автоматически.
9. Чтобы приостановить работающую программу, нажмите кнопку **ПАУЗА**, все настройки при этом сохраняются.
10. Чтобы остановить работающую программу и/или выбрать другую, нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/СТОП**. Через 3 секунды звуковой сигнал подтвердит, что программа отключена.
11. В конце процесса выпекания Вы услышите 10 звуковых сигналов. Нажмите на кнопку **СТАРТ/СТОП**. Через 3-5 секунд хлеб можно будет доставать. Если Вы не нажмете кнопку **СТАРТ/СТОП** в конце работы, хлеб будет поддерживаться теплым автоматически в течение 1 часа, после чего прибор отключится.
12. Чтобы достать хлеб, откройте крышку (1), и крепко захватите ручку хлебного лотка (5), используя прихватки. Поверните лоток (5) против часовой стрелки и вытащите его из хлебопечки.
13. Переверните лоток (5) вниз над чистой поверхностью и осторожно потрясите до того момента, как хлеб выпадет.

Внимание: хлебный лоток и хлеб могут быть очень горячими. Будьте осторожны и используйте прихватки.

14. Положите хлеб в сухое прохладное место и дайте ему остыть примерно 20 мин.

Внимание: перед нарезкой выпеченного хлеба удалите лопасть для замеса теста (6), оставшуюся внутри хлеба. Хлеб очень горячий, поэтому никогда не пытайтесь достать лопасть рукой Используйте специальный крюк (12).

15. Выключите прибор из сети, если его использование закончено.

Использование режима «Домашний пекарь» («Home Made»)

Режим «**Домашний пекарь**» — уникальный режим ручной настройки, позволяющий запрограммировать все этапы выпечки. Прибор автоматически пройдет всю последовательность операций, Вам не нужно стоять рядом.

Возможные установки режима «Домашний пекарь»:

ЗАМЕС1	6-14 минут
РОСТ1	20-60 минут
ЗАМЕС2	5-20 минут
РОСТ 2	5-120 минут
РОСТ 3	0-120 минут
ПЕЧЬ	0-80 минут
ТЕПЛО	0-60 минут

- Нажмите кнопку **ЭТАП**, на дисплее появится ЗАМЕС1, что означает время первого замеса. Используя кнопку **ТАЙМЕР**, установите время первого замеса, подтвердите установку нажатием кнопки **ЭТАП**.
- Для перехода к установке времени первого брожения, нажмите кнопку **ЭТАП**, надпись РОСТ1 появится на дисплее. Установите время первого брожения, используя кнопку **ТАЙМЕР**. Нажмите кнопку **ЭТАП** для подтверждения установленного времени.
- Аналогично произведите оставшиеся установки (ЗАМЕС2 – время второго замеса, РОСТ 2, РОСТ 3 – время 2 и 3 брожения теста, ПЕЧЬ – время выпекания хлеба, ТЕПЛО – подогрев хлеба).
- Запустите программу нажатием кнопки **СТАРТ/СТОП**.

Функция памяти при отключении электроэнергии

В случае, если во время выпекания хлеба, произошло отключение электроэнергии, функция памяти обеспечит сохранение выбранной программы на протяжении 10 минут. Таким образом, после восстановления электроснабжения, прибор продолжит работу согласно установленной ранее программе. Если время отключения электроэнергии превысит 10 минут, необходимо будет запустить программу вновь. Если процесс остановился на фазе замешивания теста, Вы можете просто нажать на **СТАРТ/СТОП** и снова запустить программу.

Предупреждающие знаки на дисплее

Если контрольная панель (3) показывает «Н НН» после того, как программа была запущена **СТАРТ/СТОП**, это означает, что температура внутри прибора слишком высока. В этом случае необходимо нажать на **СТАРТ/СТОП**, и выключить прибор. Откройте крышку и дайте машине остить 10-20 мин.

Если панель (3) показывает «Е Е0» или «Е Е1», это означает, что неисправен сенсор температуры. Необходимо отключить хлебопечку от сети и отнести в ближайший уполномоченный центр для проверки.

УХОД И ЧИСТКА



- Перед чисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от сети.
- Осторожно вытрите внешнюю поверхность прибора мокрой тканью. Не используйте шлифующих губок и абразивных средств, т.к. это может повредить гладкой поверхности прибора. Никогда не погружайте корпус прибора и шнур в воду или другие жидкости.
- Промойте лоток для хлеба (5) изнутри, используя неабразивные моющие средства. Просушите его.
- Промойте лопасть для замеса теста (6) проточной водой с неабразивными моющими средствами и насухо вытрите мягкой тряпкой.

Примечание: если лопасть (6) не снимается с оси, заполните лоток (5) теплой водой (до 50° С) и оставьте на 30 мин. После этого выньте лопасть, помойте и протрите мягкой тряпкой.

5. Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он полностью остыл, что он вымыт и высушен, и что крышка закрыта.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Приведенные ниже характеристики продуктов, помогут Вам в приготовлении настоящему вкусного и ароматного хлеба.

Продукты для хлеба

1. Мука для хлеба.

Мука для хлеба должна иметь высокое содержание клейковины, т.к. она имеет высокую эластичность и помогает поддерживать размер и форму теста после того, как оно поднялось. Мука, имеющая в своем составе клейковину, позволяет сделать хлеб большего размера и улучшенной внутренней структуры, нежели обычная мука.

2. Обычная мука.

Обычная мука сделана из отборных смешанных мягких и твердых сортов пшеницы. Используется для быстрого приготовления булок или пирогов.

3. Цельнозерновая мука.

Цельнозерновая мука сделана из перемолотой пшеницы и содержит пшеничную оболочку и клейковину. Она тяжелее и более питательна, чем обычная мука. Хлеб, выпеченный из цельнозерновой муки обычно меньше по размеру. Для того, чтобы добиться идеального вкуса хлеба, многие рецепты советуют сочетать цельнозерновую муку и муку для хлеба.

4. Темная пшеничная мука.

Темная пшеничная мука (грубого помола) - это разновидность муки с высоким содержанием волокон, похожая на цельнозерновую муку. Чтобы получить хлеб большего размера, тесто лучше делать из смеси темной пшеничной муки и муки для хлеба.

5. Мука для пирогов.

Мука для пирогов делается из пшеничной муки мягких сортов или пшеничной муки с низким содержанием протеина.

6. Кукурузная мука или овсяная мука.

Кукурузная мука или овсяная мука получаются при перемалывании соответствующих зерен. Этот сорт муки добавляется тогда, когда делается хлеб грубого помола, как усиливающий аромат и улучшающий текстуру.

Разные сорта муки похожи. В действительности именно процесс дрожжевого брожения или абсорбирующие возможности различных сортов муки влияют на процесс замеса и брожения теста, а также на и хранение готового хлеба. Вы можете попробовать различные сорта муки для того, чтобы сравнить и выбрать тот сорт, который соответствует Вашему вкусу.

7. Сахар.

Сахар - очень важный ингредиент, придающий хлебу сладость и цвет. Обычно используют белый сахар. Темный сахар, сахарную пудру и сахарную глазурь используют по вкусу.

8. Дрожжи.

1 ст.л. сухих дрожжей = 3/4 ст.л. моментальных дрожжей

5 ст.л. сухих дрожжей = 3 3/4, ст.л. моментальных дрожжей

2 ст.л. сухих дрожжей = 1,5 ст.л. моментальных дрожжей

Дрожжи должны храниться в холодильнике, т.к. они могут испортиться под воздействием комнатной температуры. Перед применением проверьте срок годности продукта. Обычно проблемы на стадии поднятия теста связаны с тем, что дрожжи испорчены. Способ, который приведен ниже, поможет Вам проверить, годны ли дрожжи для употребления.

a) Налейте $\frac{1}{2}$ чашки теплой воды ($45-50^{\circ}\text{C}$) в мерный стакан.

b) Положите 1 ч.л. белого сахара в чашку и размешайте, потом высыпьте в воду 2 ч.л. дрожжей.

c) Поставьте мерный стаканчик в теплое место на 10 мин. Не размешивайте воду.

d) Пена должна подняться к краям чашки, иначе дрожжи испорчены.

9. Соль.

Соль улучшает запах хлеба и цвет корочки. Однако соль может замедлить процесс брожения теста.

Никогда не используйте слишком много соли. Если Вы не хотите использовать соль, не делайте этого. Без соли хлеб будет больше.

10. Яйца.

Яйца улучшают текстуру хлеба, делают его более питательным, увеличивают в размере, добавляют особый аромат.

11. Жир, сливочное масло и растительное масло.

Жир делает хлеб более мягким и продлевает срок его хранения. Вы можете поэкспериментировать и выбрать наиболее подходящий вариант для Вас: маргарин, сливочное или растительное масло. Перед употреблением сливочного масла из холодильника, его необходимо растопить или измельчить на маленькие кусочки (чтобы было проще смешивать с другими продуктами).

12. Разрыхлитель.

Разрыхлитель в основном используется для того, чтобы тесто поднялось при быстром приготовлении. Разрыхлитель вызывает в тесте химический процесс выделения газа, который не требует длительного времени, образует пузырьки и делает текстуру хлеба мягче.

13. Сода.

Тот же принцип, что и описанный выше. Соду можно использовать в сочетании с разрыхлителем.

14. Вода.

Вода – основной ингредиент для выпекания хлеба. Вода, нагретая до 20-25°C, наиболее подходит для выпекания. Вода может быть заменена свежим молоком или смесью воды с 2% сухим молоком, которое усилит запах хлеба и улучшит цвет корочки.

Рецепты

Яичный хлеб

Ингредиенты	750 г	900 г
Молоко	1 чашка	1 1/4 чашки
Яйца	2	2
Масло или маргарин (порезанное кусочками)	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Соль	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Мука для хлеба	3 чашки	4 чашки
Сахар	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Сухие дрожжи	1 ч. л.	1 1/4 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Основной»

Простой белый хлеб

Ингредиенты	750 г	900 г
Теплая вода	1 чашка	1 1/4 чашки
Соль	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.
Сахар	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Оливковое масло или растительное масло	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Мука для хлеба или универсальная мука	3 чашки	4 чашки
Моментальные дрожжи	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Основной»

Шоколадный хлеб

Ингредиенты	750 г	900 г
Вода	1 1/8 чашек	1 1/2 чашки
Белая мука для хлеба	3 чашки	4 чашки
Сахар	1/4 чашки	1/4 чашки
Соль	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Шоколадные чипсы	1/2 чашки	1/2 чашки
Ваниль	3/4 ч. л.	1 ч. л.
Яйца	1	1
Какао порошок	1/2 чашки	1/2 чашки
Моментальные дрожжи	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
или		
Сухие дрожжи	1 1/2 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Сладкий»

Белый хлеб

Ингредиенты	750 г	900 г
Вода	1 чашка	1 1/3 чашки
Масло	3 ст. л.	4 ст. л.
Сахар	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Соль	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Мука для хлеба	3 чашки	4 чашки
Сухие дрожжи	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Основной»

Хлеб с изюмом

Ингредиенты	750 г	900 г
Вода	1 чашка	1 1/3 чашки
Масло	3 ст. л.	4 ст. л.
Сахар	1/4 чашки	1/3 чашки
Соль	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.
Корица	3/4 ч. л.	1 ч. л.
Мука для хлеба	3 чашки	4 чашки
Изюм	1/2 чашки	2/3 чашки
Сухие дрожжи	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Сладкий»

100% цельнозерновой хлеб

Ингредиенты	750 г	900 г
Вода	1 1/3 чашки	1 3/4 чашки
Нежирное сухое молоко	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Масло или маргарин	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Мед	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Соль	1 1/3 ч. л.	1 3/4 ч. л.
Цельнозерновая мука	3 1/4 чашки	4 1/4 чашки
Сухие дрожжи	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Цельнозерновой»

Французский хлеб

Ингредиенты	750 г	900 г
Вода	1 чашка	1½ чашки
Масло	1½ ч. л.	2 ч. л.
Сахар	2 ст. л.	2²/₃ ст. л.
Соль	1⅓ ч. л.	1½ ч. л.
Мука для хлеба	3 чашки	4 чашки
Сухие дрожжи	1⅓ ч. л.	1½ ч. л.

Рекомендуемая программа: «Французский»

Кукурузный хлеб

Ингредиенты	750 г
Молоко	1 чашка
Яйца	4
Масло или маргарин	½ чашки
Соль	1 ч. л.
Универсальная мука	2²/₃ чашки
Кукурузная мука	1 чашка
Сахар	¼ чашки
Разрыхлитель	5 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Быстрый»

Ультрабыстрый хлеб

Ингредиенты	750 г	900 г
Теплая вода (45-50 градусов)	¾ чашки	1 чашка
Яйца	2	2
Масло или маргарин	2¹/₄ ст. л.	3 ст. л.
Соль	¾ ч. л.	1 ч. л.
Мука для хлеба	3 чашки	4 чашки
Сахар	1½ ст. л.	2 ст. л.
Сухие дрожжи	3 ч. л.	4 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Быстрый», «Ультра-быстрый»

Хлеб для сэндвичей

Ингредиенты	750 г	900 г
Вода	1 чашка	1½ чашки
Масло или маргарин	1½ ст. л.	2 ст. л.
Соль	1½ ч. л.	2 ч. л.
Сахар	3 ст. л.	4 ст. л.
Сухое молоко	1½ ст. л.	2 ст. л.
Мука для хлеба	3 чашки	4 чашки
Сухие дрожжи	1½ ч. л.	2 ч. л.

Рекомендуемая программа: «Основной»

Солодовый хлеб («Бородинский»)

Ингредиенты	900 г
Сухие дрожжи	2 ч. л.
Мука для хлеба пшеничная	1 чашка
Мука для хлеба ржаная	3 чашки
Сухая закваска «Экстра-Р»	1½ ч. л.
Пекарская добавка «Панифарин»	1 ст. л.
Масло или маргарин	2 ст. л.
Соль	1 ч. л.
Мед	2 ст. л.
Молотый кориандр	1½ ст. л.
Заваренный солод	4 ст. л. + кипяток ⅓ чашки
Вода	1 чашка

Заварить 4 ст.л. солода 1/3 мерной чашки кипятка. Перемешать и дать полностью остыть.

Положить ингредиенты в нужной очередности.

Рекомендуемая программа: «Домашний пекарь»

Настройки:

ЗАМЕС1	10
РОСТ 1	60
ЗАМЕС2	5
РОСТ 2	30
РОСТ 3	10
ПЕЧЬ	60
ТЕПЛО	60

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Во время эксплуатации прибора всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- ▶ Во избежание поражения электрическим током **не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости**. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- ▶ Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- ▶ Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями; также запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией.
- ▶ Если штепсельная вилка прибора не совпадает по конструкции с Вашей розеткой, обратитесь за помощью к специалисту.
- ▶ Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- ▶ Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- ▶ Отсоединяйте прибор от сети перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой и хранением.
- ▶ Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- ▶ Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- ▶ Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- ▶ Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.

- ▶ Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. **Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.**
- ▶ Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- ▶ Выполняйте все требования инструкции.
- ▶ Не пользуйтесь прибором, имеющим механические повреждения (вмятины, трещины и т.п.), проверьте его работоспособность в ближайшем уполномоченном сервисном центре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- ▶ Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла или на неустойчивой поверхности.
- ▶ Не используйте в работе с прибором принадлежности, не входящие в комплект поставки или не рекомендованные производителем.
- ▶ Вокруг хлебопечки должно быть свободное пространство не менее 30 см с каждой стороны.
- ▶ Не используйте прибор на теплоизолирующей поверхности или в местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей.
- ▶ Не препятствуйте свободному теплообмену, не накрывайте прибор полотенцем или другими материалами - это может привести к перегреву прибора и пожару!
- ▶ Никогда не используйте устройство без необходимых для приготовления хлеба ингредиентов внутри лотка для хлеба.
- ▶ Не открывайте крышку в процессе работы хлебопечки, кроме случаев, оговоренных в данной инструкции. Дайте прибору остыть 30 минут прежде, чем использовать его повторно, а так же при установке лотка или лопатки для замеса.
- ▶ Нельзя помещать металлическую фольгу и другие материалы внутрь хлебопечки: это может повлечь за собой короткое замыкание или пожар.
- ▶ Не дотрагивайтесь до движущихся или горячих частей прибора во время его работы.
- ▶ Никогда не бейте лоток для хлеба по верхней части или краям для того, чтобы достать хлеб, т.к. это может повредить прибор.
- ▶ Не используйте прибор для других целей, кроме тех, для которых он предназначен.
- ▶ Не используйте прибор на улице.
- ▶ На поверхность лотка и размешивающего ножа нанесено специальное антипригарное покрытие. Берегите покрытие поверхности лотков и размешивающего ножа от повреждений, царапин и вмятин.
- ▶ Оптимальный диапазон температуры окружающей среды: 15 – 34°C. При более высокой температуре выпечка может получиться кислой, при более низкой – тесто может не подняться.

УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Для правильной утилизации прибора достаточно отнести его в местный центр переработки вторичного сырья. Для упаковки производимых нами приборов используются только экологически чистые материалы. Поэтому картон и бумагу можно утилизировать вместе с бумажными отходами.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Если Ваш прибор не работает или работает плохо, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Гарантия не распространяется на:

- упаковку изделия, расходные материалы и аксессуары (ножи, насадки и т.п.);
- механические повреждения и естественный износ изделия;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части, действием непреодолимой силы(несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);
- повреждения, вызванные:
 - несоблюдением описанных выше мер безопасности и инструкции по эксплуатации.
 - использованием в коммерческих целях (использование, выходящее за рамки личных бытовых нужд).
 - подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного на приборе.
 - несанкционированным ремонтом или заменой частей прибора, осуществленных не уполномоченным на то лицом или сервисным центром.
 - повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи не входит в гарантийное обслуживание и должна производиться Вами самостоятельно).

Характеристики могут быть изменены компанией Binatone без какого-либо уведомления.

Гарантийный срок и другие детали указаны в гарантийном талоне, который прилагается к прибору.

Срок службы: 3 года со дня покупки.

Изготовитель: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK (Бинатон Индастриз Лтд, Великобритания)

Сделано в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобритания

Хлібопічка ВМ-2068

Уважно ознайомтесь з даною інструкцією перед першим використанням, для того щоб ознайомитись з роботою нового приладу. **Будь ласка, зберігайте інструкцію для подальшого використання.**

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ

Малюнок А:

1. Кришка
2. Оглядове вікно
3. Контрольна панель (**Малюнок В**)
4. Корпус
5. Лоток для хліба
6. Лопать для замішування тіста
7. Стрижень
8. Кріпильний елемент
9. Підставка лотка
10. Мірна ложка
11. Мірна склянка
12. Гачок для виймання лопаті ножа з буханця



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ



- Будь ласка, перевірте стан Будь ласка, перевірте стан і комплектність приладу.
- Помийте всі частини приладу відповідно до розділу «ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ».
- Включіть порожній прилад. Дайте йому прогрітися 10 хв.
- Після охолодження вимийте хлібопічку ще раз.
- Установіть лоток (5) усередину приладу, так, щоб підставка лотка (9) увійшла до кріпильного елементу (8). Поверніть лоток (5) за годинниковою стрілкою до упору.
- Установіть лопать для замішування тіста (6) на стрижень (7). Поверніть лопать (6) за годинниковою стрілкою до упору.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Завантаження продуктів

1. Змастіть маслом (маргарином) зазори між лопаттю для замішування тіста (6) і стрижнем (7). Це забезпечить швидке відлипання тіста від лопаті й легке виймання лопаті (6).
2. Покладіть інгредієнти в лоток (5). Використовуйте мірну склянку (11) і мірну ложечку (10), щоб покласти саме таку кількість продукту, що потрібна.

Увага: до отримання рецепта й додається інгредієнти в тій послідовності, як вони зазначені в рецепти. Звичайно, рідини наливаються в лоток першими, потім додається цукор, сіль і борошно. Дріжджі й розпушувач кладуть в останню чергу, так, щоб вони не вступали в контакт із рідинами або сіллю.

Вибір режиму приготування

1. Закрийте кришку (1) і вставте штепсельну вилку в електричну розетку.

Примітка: як тільки хлібопічка буде увімкнена до електричної мережі, пролунає звуковий сигнал, на дисплей з'являться цифри «1 3:00». Стрілки на дисплей вказуватимуть на 900 г і СРЕД. Це установка за умовчанням.

2. Натискайте кнопку **МЕНЮ** 1–12 разів, щоб установити програму (див. **малюнок В**). При натисканні кнопки зміна програм здійснюється послідовно й супроводжується коротким звуковим сигналом. На екрані відображається номер програми та її тривалість. Для досягнення бажаного результату користуйтесь підказками на корпусі приладу й даною таблицею.

Пункти меню	Програми	Підказки на приладі	Час роботи, год (750/900r)	Опис процесів
1	Основна	Основной	2:55/3:00	Замішування тіста, бродіння тіста, випікання.
2	Цільнозерновий хліб	Цельнозерновой	3:32/3:40	Замішування тіста, бродіння тіста, випікання хліба із цільнозернового борошна. Ця програма має збільшений час підігріву. Не рекомендується використовувати функцію відкладеного старту.
3	Французький хліб	Французский	3:40/3:50	Замішування тіста, бродіння тіста, триваліше випікання. Хліб, виготовлений за цією програмою, має хрустку скоринку й легку текстуру.
4	Швидке приготування	Быстрый	2:10	Замішування тіста, бродіння тіста й випікання в прискореному режимі. Хліб, що випікається за цією програмою, має менший розмір і щільнішу структуру, ніж хліб, випечений у режимі «Основна».
5	Солодкий хліб	Сладкий	2:45/2:50	Подвійне замішування тіста, бродіння тіста, випікання солодкого хліба.
6	Кекс	Кекс	1:50	Подвійне замішування тіста, бродіння випікання, передбачає використання соди або розпушувача.
7	Джем	Джем	1:20	Варіння джему або мармеладу.
8	Тісто	Тесто	1:30	Замішування тіста й бродіння тіста, без випікання.
9	Ультрашвидкий	Ультра-быстрый	1:28/1:38	Замішування тіста, бродіння тіста, випікання в короткий час. Звичайно хліб виходить менше й щільніше, ніж з використанням програми «Швидке готування».
10	Випікання	Выпекание	0:10–1:00	Тільки випікання, без замішування й бродіння тіста. Може використовуватися після закінчення інших програм, якщо Ви хочете збільшити час випікання.
11	Десерт	Десерт	1:38	Однократне замішування, бродіння й випікання солодкого тіста без дріжджів, передбачає використання соди або розпушувача.
12	Домашній пекар	Домашний пекарь	див. розділ «Домашній пекар»	Режим ручного настроювання: дозволяє самостійно встановити час замішування, бродіння й випікання.

3. **Вибір кольору скоринки.** Натискайте кнопку **КОРОЧКА** 1-3 рази, поки стрілочка на контрольній панелі (3) не встановиться напроти напису з бажаним кольором скоринки – СВЕТЛ (легке підрум'янювання), СРЕД (середнє) або ТЕМН (підсмажена скоринка) (**див. малюнок В.**)
4. **Вибір розміру буханця.** Натисніть кнопку **БУХАНКА** 1-2 рази, поки стрілочка на контрольній панелі (3) не встановиться напроти напису з бажаним розміром буханця (750г або 900г) (**див. малюнок В.**)
5. Якщо Ви хочете, щоб прилад увімкнувся автоматично по закінченні певного часу, скористайтесь функцією «Відкладений старт», натискаючи на кнопку **ТАЙМЕР**. Установлений час включає тривалість роботи встановленої програми. Максимальний час відкладеного старту - 13 годин.

Наприклад, зараз 10:30 вечора. Ви хочете приготувати до 7 години ранку хліб за програмою «Основна» (3 години приготування). Часовий інтервал становить 8 год 30 хвилин.

Увага: не використовуйте для функції «Відкладений старт» рецепти, що містять продукти, які швидко псуються, такі як яйця, молоко, цибуля, фрукти тощо.

Після установки потрібної програми, вибору кольору скоринки й розміру буханця натисніть кнопку **ТАЙМЕР**. Пролунає звуковий сигнал і почне миготіти поточна часу відсторочки. Утримуйте кнопку, поки не встановиться потрібний Вам часовий інтервал. Крок становить 10 хвилин.

Увага: якщо введений інтервал відсторочки перевищує максимальний (13 год), на дисплей з'являється початкові настроювання.

Після активації програми за допомогою кнопки **СТАРТ/СТОП** на дисплеї почнеться відлік часу. Обрана програма почне роботу автоматично.

Цей крок може бути пропущений, якщо Ви хочете відразу увімкнути прилад.

6. Для активації програми, натисніть кнопку **СТАРТ/СТОП** і втримуйте її якийсь час.
7. **Додавання інгредієнтів у процесі роботи.** Через якийсь час після початку роботи програм **ОСНОВНОЙ**, **ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ**, **ФРАНЦУЗСКИЙ**, **БЫСТРЫЙ**, **СЛАДКИЙ**, **КЕКС**, **УЛЬТРА-БЫСТРЫЙ**, **ДОМАШНИЙ ПЕКАРЬ** Ви почуете звуковий сигнал, і це означає, що Ви можете додати в тісто додаткові інгредієнти (горіхи, насіння, цукати тощо). Після добавки, перемішайте тісто для більше рівномірного розподілу інгредієнтів. Для перемішування бажано використовувати дерев'яну або пластикову лопаточку, щоб не пошкодити покриття лотка.
8. Використовуйте кнопку **ПОДСВІТКА**, щоб увімкнути лампу усередині пічки. Через 1 хвилину лампа вимкнеться автоматично.
9. Щоб призупинити працючу програму, натисніть кнопку **ПАУЗА**, всі настроювання при цьому зберігаються.
10. Щоб зупинити працючу програму й/або обрати іншу, натисніть і втримуйте кнопку **СТАРТ/СТОП**. Через 3 секунди звуковий сигнал підтвердить, що програму вимкнено.
11. Наприкінці процесу випікання Ви почуете 10 звукових сигналів. Натисніть на кнопку **СТАРТ/СТОП**. Через 3-5 секунд хліб можна буде діставати. Якщо Ви не натиснете кнопку **СТАРТ/СТОП** наприкінці роботи, хліб буде підтримуватися теплим автоматично протягом 1 години, після чого прилад вимкнеться.
12. Щоб дістати хліб, відкрийте кришку (1), і міцно захопіть ручку хлібного лотка (5), використовуючи прихватки. Поверніть лоток (5) проти годинникової стрілки й витягніть його із хлібопічки.
13. Переверніть лоток (5) долілиць над чистою поверхнею й обережно потруссіть до того моменту, як хліб випаде.

Увага: хлібний лоток і хліб можуть бути дуже гарячими. Будьте обережні й використовуйте прихватки.

14. Покладете хліб у сухе прохолодне місце й дайте йому охолонути приблизно 20 хв.

Увага: перед нарізкою випеченого хліба відаліть лопату для замішування тіста (6), що залишилася усередині хліба. Хліб дуже гарячий, тому ніколи не намагайтесь дістати лопату рукою. Використовуйте спеціальний гачок (12).

15. Вимкніть прилад з мережі, якщо його використання закінчене.

Використання режиму Home Made

Режим «**Домашній пекар**» - унікальний режим ручного настроювання, що дозволяє запрограмувати всі етапи випічки. Прилад автоматично пройде всю послідовність операцій, Вам не потрібно стояти поруч.

Можливі установки режиму «Домашній пекар»:

ЗАМЕС1/Замішування1	6-14 хвилин
РОСТ1/Підйом1	20-60 хвилин
ЗАМЕС2/Замішування2	5-20 хвилин
РОСТ 2/Підйом2	5-120 хвилин
РОСТ 3/Підйом3	0-120 хвилин
ПЕЧЬ/Випічка	0-80 хвилин
ТЕПЛО/Підігрів	0-60 хвилин

1. Натисніть кнопку **ЭТАП**, на дисплеї з'явиться ЗАМЕС1, що означає час першого замішування. Використовуючи кнопку **ТАЙМЕР**, установіть час першого замішування, підтвердьте установку натисканням кнопки **ЭТАП**.
2. Для переходу до установки часу першого бродіння, натисніть кнопку **ЭТАП**, напис РОСТ1 з'явиться на дисплеї. Установіть час першого бродіння, використовуючи кнопку **ТАЙМЕР**. Натисніть кнопку **ЭТАП** для підтвердження встановленого часу.
3. Analogічно виконайте установки, що залишилися (ЗАМЕС2 – час другого замішування, РОСТ 2, РОСТ 3 – час 2 і 3 бродіння тіста, ПЕЧЬ – час випікання хліба, ТЕПЛО – підігрів хліба).
4. Запустіть програму натисканням кнопки **СТАРТ/СТОП**.

Функція пам'яті при відключені електроенергії

У випадку, якщо під час випікання хліба, відбулося відключення електроенергії, функція пам'яті забезпечить збереження обраної програми протягом 10 хвилин. Таким чином, після відновлення електропостачання, прилад продовжить роботу відповідно до встановленої раніше програми. Якщо час відключення електроенергії перевищить 10 хвилин, необхідно буде запустити програму заново. Якщо процес зупинився на фазі замішування тіста, Ви можете просто натиснути на **СТАРТ/СТОП** і знову запустити програму.

Попереджувальні знаки на дисплеї

Якщо контрольна панель **(3)** показує «Н НН» після того, як програма була запущена **СТАРТ/СТОП**, це означає, що температура усередині приладу занадто висока. У цьому випадку необхідно натиснути на **СТАРТ/СТОП** і вимкнути прилад. Відкрийте кришку й дайте машині охолонути 10-20 хв.

Якщо панель **(3)** показує «Е Е0» або «Е Е1», це означає, що несправний сенсор температури. Необхідно вимкнути хлібопічку з мережі й віднести до найближчого уповноваженого центру для перевірки.

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ



1. Перед чищенням приладу переконаетесь, що він вимкнений і відключений від мережі.
2. Обережно витріть зовнішню поверхню приладу мокрою тканиною. Не використовуйте губок для шліфування і абразивних засобів, тому що це може пошкодити гладку поверхню приладу. Ніколи не занурюйте корпус приладу й шнур у воду або інші рідини.
3. Промийте лоток для хліба **(5)** зсередини, використовуючи неабразивні мийні засоби.
4. Просушіть його.
4. Промийте лопать для замішування тіста **(6)** проточеною водою з неабразивними мийними засобами й насухо витріть м'якою ганчірочкою.

Примітка: якщо лопать (6) не знімається з осі, заповніть лоток (5) теплою водою (до 50° С) і залишіть на 30 хв. Після цього вийміть лопать, помийте її протріть м'якою ганчірочкою.

5. Перед тим, як забрати прилад на зберігання, переконайтесь, що він повністю охолов, що він помитий і висушенний, і що кришка закрита.

КОРИСНІ ПОРАДИ



Наведені нижче характеристики продуктів допоможуть Вам приготувати по-справжньому смачний й ароматний хліб.

Продукти для хліба

1. Борошно для хліба.

Борошно для хліба повинно мати високий вміст клейковини, тому що вона має високу еластичність і допомагає підтримувати розмір і форму тіста після того, як воно піднялося. Борошно, що має у своєму складі клейковину, дозволяє зробити хліб більшого розміру й поліпшеної внутрішньої структури, ніж звичайне борошно.

2. Звичайне борошно.

Звичайне борошно зроблено з добірних змішаних м'яких і твердих сортів пшениці. Використовується для швидкого приготування булок або пирогів.

3. Цільнозернове борошно.

Цільнозернове борошно зроблено з перемеленої пшениці й містить пшеничну оболонку й клейковину. Воно важче й поживніше, ніж звичайне борошно. Хліб, випечений із цільнозернового борошна, зазвичай менший за розміром. Для того, щоб досягти ідеального смаку хліба, багато рецептів радять сполучати цільнозернове борошно й борошно для хліба.

4. Темне пшеничне борошно.

Темне пшеничне борошно (грубого помелу) - це різновид борошна з високим вмістом волокон, схоже на цільнозернове борошно. Щоб одержати хліб більшого розміру, тісто краще робити із суміші темного пшеничного борошна й борошна для хліба.

5. Борошно для пирогів.

Борошно для пирогів робиться із пшеничного борошна м'яких сортів або пшеничного борошна з низьким вмістом протеїну.

6. Кукурудзяне борошно або вівсянє борошно.

Кукурудзяне борошно або вівсянє борошно отримують при перемелюванні відповідних зерен. Цей сорт борошна додається тоді, коли робиться хліб грубого помелу, як такий, що посилює аромат і поліпшує текстуру.

Різні сорти борошна схожі. Насправді саме процес дріжджового бродіння або абсорбуючі можливості різних сортів борошна впливають на процес замішування й бродіння тіста, а також і на зберігання готового хліба. Ви можете спробувати різні сорти борошна для того, щоб порівняти й обрати той сорт, що відповідає Вашому смаку.

7. Цукор.

Цукор - дуже важливий інгредієнт, що надає хлібу солодкості й кольору. Зазвичай використовують білий цукор. Темний цукор, цукрову пудру й цукрову глазур використовують на смак.

8. Дріжджі.

1 ст.л. сухих дріжджів = 3/4 ст.л. моментальних дріжджів

5 ст.л. сухих дріжджів = 3 3/4 ст.л. моментальних дріжджів

2 ст.л. сухих дріжджів = 1,5 ст.л. моментальних дріжджів

Дріжджі повинні зберігатися в холодильнику, тому що вони можуть зіпсуватися під впливом кімнатної температури. Перед застосуванням перевірте термін придатності продукту. Звичайно проблеми на стадії підняття тіста пов'язані з тим, що дріжджі зіпсовані. Спосіб, що наведений нижче, допоможе Вам перевірити, чи придатні дріжджі для вживання.

а) Налийте 1/2 чашки теплої води (45-50° С) у мірну склянку.

б) Покладіть 1 ч.л. білого цукру в чашку й розмішайте, потім висипте у воду 2 ч.л. дріжджів.

с) Поставте мірний стаканчик у тепле місце на 10 хв. Не розмішуйте воду.

д) Піна повинна здійнятися до країв чашки, інакше дріжджі зіпсовані.

9. Сіль.

Сіль поліпшує піднімання хліба й колір скоринки. Однак сіль може сповільнити процес бродіння тіста. Ніколи не використовуйте занадто багато солі. Якщо Ви не хочете використовувати сіль, не робіть цього. Без солі хліб буде більшим.

10. Яйця.

Яйця поліпшують текстуру хліба, роблять його більше живильним, збільшують у розмірі, додають особливого аромату.

11. Жир, вершкове масло й рослинна олія.

Жир робить хліб більше м'яким і продовжує термін його зберігання. Ви можете поекспериментувати та обрати найбільш підходящий варіант для Вас: маргарин, вершкове або рослинне масло. Перед уживанням вершкового масла з холодильника, його необхідно розтопити або подрібнити на маленьки шматочки (щоб було простіше змішувати з іншими продуктами).

12. Розпушувач.

Розпушувач в основному використовується для того, щоб тісто піднялося при швидкому приготуванні. Розпушувач викликає в тесті хімічний процес виділення газу, що не вимагає тривалого часу, утворює пухирі й робить текстуру хліба м'якшою.

13. Сода.

Той же принцип, що й описаний вище. Соду можна використати в поєданні з розпушувачем.

14. Вода.

Вода - основний інгредієнт для випікання хліба. Вода, нагріта до 20-25° С, найбільше підходить для випікання. Вода може бути замінена свіжим молоком або сумішшю води з 2% сухим молоком, що підсилює сходження хліба й поліпшить колір скоринки.

Рецепти

Яєчний хліб

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Молоко	1 чашка	1 1/4 чашки
Яйця	2	2
Масло або маргарин (порізані шматочками)	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Сіль	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Борошно для хліба	3 чашки	4 чашки
Цукор	2 1/4 ст. л. 3 ст. л.	
Сухі дріжджі	1 ч. л.	1 1/4 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Основна»

Простий білий хліб

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Тепла вода	1 чашка	1 1/4 чашки
Сіль	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.
Цукор	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Оливкова або рослинна олія	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Борошно для хліба або універсальне борошно	3 чашки	4 чашки
Моментальні дріжджі	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Основна»

Шоколадний хліб

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Вода	1 1/8 чашок	1 1/2 чашки
Біле борошно для хліба	3 чашки	4 чашки
Цукор	1/4 чашки	1/4 чашки
Сіль	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Шоколадні чіпси	1/2 чашки	1/2 чашки
Ваніль	3/4 ч. л.	1 ч. л.
Яйця	1	1
Какао порошок	1/2 чашка	1/2 чашка
Моментальні дріжджі	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
або		
Сухі дріжджі	1 1/2 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Солодкий хліб»

Білий хліб

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Вода	1 чашка	1 1/3 чашки
Олія (масло)	3 ст. л.	4 ст. л.
Цукор	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Сіль	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Борошно для хліба	3 чашки	4 чашки
Сухі дріжджі	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Основна»

Хліб з родзинками

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Вода	1 чашка	1 1/3 чашки
Олія (масло)	3 ст. л.	4 ст. л.
Цукор	1/4 чашки	1/3 чашки
Сіль	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.
Кориця	3/4 ч. л.	1 ч. л.
Борошно для хліба	3 чашки	4 чашки
Родзинки	1/2 чашка	2/3 чашки
Сухі дріжджі	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Солодкий хліб»

100% цільнозерновий хліб

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Вода	1 1/3 чашки	1 3/4 чашки
Нежирне сухе молоко	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Масло або маргарин	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Мед	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Сіль	1 1/3 ч. л.	1 3/4 ч. л.
Цільнозернове борошно	3 1/4 чашки	4 1/4 чашки
Сухі дріжджі	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Цільнозерновий хліб»

Французький хліб

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Вода	1 чашка	1 1/3 чашки
Олія (масло)	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Цукор	2 ст. л.	2 2/3 ст. л.
Сіль	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.
Борошно для хліба	3 чашки	4 чашки
Сухі дріжджі	1 1/8 ч. л.	1 1/2 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Французький хліб»

Кукурудзяний хліб

Інгредієнти	750 г буханець
Молоко	1 чашка
Яйця	4
Масло або маргарин	1/3 чашки
Сіль	1 ч. л.
Універсальне борошно	2 2/3 чашки
Кукурудзяне борошно	1 чашка
Цукор	1/4 чашки
Розпушувач	5 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Швидке готування»

Ультрашвидкий хліб

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Тепла вода (45-50 градусів)	3/4 чашки	1 чашка
Яйця	2	2
Масло або маргарин	2 1/4 ст. л.	3 ст. л.
Сіль	3/4 ч. л.	1 ч. л.
Борошно для хліба	3 чашки	4 чашки
Цукор	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Сухі дріжджі	3 ч. л.	4 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Ультрашвидкий», «Швидке приготування»

Хліб для сендвічів

Інгредієнти	750 г буханець	900 г буханець
Вода	1 чашка	1 1/3 чашки
Масло або маргарин	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Сіль	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.
Цукор	3 ст. л.	4 ст. л.
Сухе молоко	1 1/2 ст. л.	2 ст. л.
Борошно для хліба	3 чашки	4 чашки
Сухі дріжджі	1 1/2 ч. л.	2 ч. л.

Програма, що рекомендується: «Основна»

Солодовий хліб («Бородінський»)

Інгредієнти	900 г
Сухі дріжджі	2 ч. л.
Борошно для хліба пшеничне	1 чашка
Борошно для хліба житнєя	3 чашки
Суха закваска «Екстра-Р»	1½ ч. л.
Пекарська добавка «Паніфарін»	1 ст. л.
Масло або маргарин	2 ст. л.
Сіль	1 ч. л.
Мед	2 ст. л.
Мелений коріандр	1½ ст. л.
Заварений солод	4 ст. л. + окріп ⅓ чашки
Вода	1 чашка

Заварити 4 ст.л. солоду 1/3 мірної чашки окропу. Перемішати й дати повністю охолонути.
Покласти інгредієнти в потрібній послідовності.

Програма, що рекомендується: «Домашній пекар»

Настроювання:

ЗАМЕС1	10
РОСТ 1	60
ЗАМЕС2	5
РОСТ 2	30
РОСТ 3	10
ПЕЧЬ	60
ТЕПЛО	60

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



- Під час експлуатації приладу завжди дотримуйте наступних мір обережності:
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, **не занурюйте прилад, вилку або електричний шнур у воду або інші рідини**. Ставте прилад у такі місця, де він не може впасти у воду або інші рідини. При попаданні води на прилад негайно вимкніть його з мережі. Не користуйтесь приладом, що впав у воду. Віднесіть його до уповноваженого сервісного центру.
 - Не допускайте дітей до роботи із приладом без нагляду дорослих.
 - Прилад не призначено для використання людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями; також забороняється користуватися приладом без попереднього ознайомлення з інструкцією.
 - Якщо штепсельна вилка приладу не збігається за конструкцією з Вашою розеткою, зверніться по допомогу до фахівця.
 - Застосування різних перехідників може привести до поломки приладу й припинення гарантійних зобов'язань.
 - Не залишайте ввімкнений у мережу прилад без нагляду.
 - **Вимикайте прилад з мережі перед переміщенням з одного місця на інше й перед чищенням і зберіганням.**
 - Ніколи не тягніть за шнур при вимиканні приладу з мережі; візьміться за штепсельну вилку й витягніть її з розетки.
 - Не допускайте зіткнення шнура або самого приладу з нагрітими поверхнями.
 - Розташуйте прилад і шнур так, щоб ніхто не зміг випадково зачепити шнур і перекинути прилад.

- Не користуйтесь приладом з ушкодженим електричним шнуром або штепсельною вилкою. Не намагайтесь відремонтувати прилад самостійно. Заміна електричного шнура й штепсельної вилки повинна виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.
- Ніколи не розбирайте прилад самостійно; неправильне складання може привести до ураження електричним струмом під час наступного використання приладу. **Всі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.**
- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання й не призначений для комерційного й промислового використання.
- Виконуйте всі вимоги інструкції.
- Не користуйтесь приладом, що має механічні ушкодження (вм'ятини, тріщини тощо), перевірте його працездатність у найближчому уповноваженому сервісному центрі.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



- Не встановлюйте прилад поблизу джерел тепла або на хисткій поверхні.
- Під час роботи приладу не застосовуйте пристроїв, що не входять у комплект приладу або не рекомендовані виробником.
- Навколо хлібопічки повинен бути вільний простір не менш 30 см с кожного боку.
- Не використовуйте прилад на теплоізоляційній поверхні або в місцях, де на нього діють прямі сонячні промені.
- Не перешкоджайте вільному теплообміну, накриваючи хлібопічку рушником або іншими матеріалами. Пам'ятайте, що це, а також контакт із займистими матеріалами може спричинити пожежу.
- Ніколи не використовуйте пристрій без необхідних для приготування хліба інгредієнтів усередині лотка для хліба.
- Не відкривайте кришку в процесі роботи хлібопічки, крім випадків, обумовлених у даній інструкції. Дайте приладу охолонути 30 хвилин, перш ніж використовувати його повторно, а також при встановленні чаші або лопаті для замішування.
- Не можна поміщати металеву фольгу й інші матеріали усередину хлібопічки. У протилежному випадку це може спричинити коротке замикання або пожежу.
- Не торкайтесь до рухомих або гарячих частин приладу під час його роботи.
- Ніколи не стукайте по верхній частині або краях лотка для хліба, щоб дістати хліб, тому що це може пошкодити прилад.
- Не використовуйте прилад для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.
- Не використовуйте прилад на вулиці.
- На поверхню лотка й ножа для розмішування нанесене спеціальне антипригарне покриття. Бережіть покриття поверхні лотків і ножа для розмішування від ушкоджень, подряпин і вм'ятин.
- Оптимальний діапазон температури навколошнього середовища — від 15 до 34°C. При вищій температурі випічка може вийти кислою, при нижчій — тісто може не піднятися.

УТИЛІЗАЦІЯ



Електропобутовий прилад має бути утилізований з найменшою шкодою для навколошнього середовища та згідно з правилами утилізації відходів у Вашому регіоні.

Для правильної утилізації приладу досить віднести його в місцевий центр переробки вторинної сировини.

Для упакування вироблених нами приладів використовуються тільки екологічно чисті матеріали. Тому картон і папір можна утилізувати разом з паперовими відходами.

ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Якщо Ваш прилад не працює або працює погано, зверніться до уповноваженого сервісного центру за консультацією або ремонтом.

Гарантія не поширюється на:

- упакування виробу, видаткові матеріали й аксесуари (ножі, насадки тощо);
- механічні ушкодження й природне зношування виробу;
- дефекти, викликані перевантаженням, неправильною або недбалою експлуатацією, проникненням рідин, пилу, комах й інших сторонніх предметів усередину виробу, впливом високих температур на пластмасові й інші не термостійкі частини, дією непереборної сили (нешчасний випадок, пожежа, повінь, несправність електричної мережі, удар блискавки тощо);
- ушкодження, викликані:
 - недотриманням описаних вище правил безпеки й інструкції з експлуатації.
 - використанням у комерційних цілях (використання, що виходить за рамки особистих побутових потреб).
 - вмиканням у мережу з напругою, відмінною від зазначененої на приладі.
 - несанкціонованим ремонтом або заміною частин приладу, здійснених не уповноваженою на це особою або сервісним центром.
 - якістю води й відкладанням накипу (чищення від накипу не входить у гарантійне обслуговування й повинне виконуватися Вами самостійно).

УКРАЇНСЬКА

Характеристики можуть бути змінені компанією Binatone без будь-якого повідомлення.

Гарантійний термін і інші деталі зазначені в гарантійному талоні, що додається до приладу.

Термін служби: 3 роки від дня покупки.

Виробник: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK. (Бінатон Індастріз Лтд, Великобританія)

Зроблено в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобританія

ВМ -2068 Нан пісіретін пеші

Жаңа құралдың жұмысымен танысу үшін алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Әрі қарайғы анықтамалар үшін осы нұсқаулықты сақтап қоюыңызды сұраймыз.

ҚУРАЛ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

A суреті:

1. Қақпағы
2. Қарау терезесі
3. Бақылау тақтасы (**B суреті**)
4. Тұрық
5. Нанға арналған науа
6. Қамыр илеуге арналған қалақ
7. Білік
8. Бекіту бөлшегі
9. Науаның табаны
10. Мөлшерлі қасық
11. Мөлшерлі стакан
12. Қалақты наннан шығаратын ілгек



ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА



- Құралдың күй-жайы мен жыйынтығын тексеріңіз.
- Құралдың барлық бөлшектерін «Күтіп ұстай және тазалау» бөлімінде көрсетілгендей жуыңыз.
- Бос құралда қосыңыз. 10 минут қыздырылып тұрын.
- Сұтылғаннан кейін құралды тағы да жуыңыз.
- Бекіту бөлшегіне (**8**) науаның табаны (**9**) кіретіндегі етіп, науаны (**5**) құралдың ішінде орнатыңыз. Науаны (**5**) сағат тілімен тірелгенше бұраңыз.
- Білікке (**7**) қамыр илеуге арналған қалақты (**6**) орнатып, қалақты (**6**) сағат тілімен тірелгенше бұраңыз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



Өнімдерді салу

1. Білік (**7**) пен қамыр илеуге арналған қалақтың (**6**) арасындағы саңлауды маймен (маргаринмен) жағыңыз. Бұл қамырдың қалақтан (**6**) тез алынуын және қалақтың (**6**) оңай шығарылуын қамтамасыз етеді.
2. Қоспаның бөлшектерін науага (**5**) салыңыз. Дәл сол керекті мөлшерде өнімдерді салу үшін, Мөлшерлі стакан (**11**) мен мөлшерлі қасықты (**10**) қолданыңыз.

Назар аударыңыз: Дайындау ережесін ұстанып, онда көрсетілиен тәртіппен өнімдерді (қоспа болшектерін) науага салыңыз.

Әдетте, алдымен науага сүйектар құйылады, сосын қант, тұз және үн қосылады. Ашытқы мен жұмсағатқыш, сұйық заттармен немесе тұзбен әрекеттеспей үшін, ең соңында салынады.

Дайындау тәртібін таңдау

1. Нан пісіретін пештің қақпағын (**1**) жауып, құралды электр желісіне қосыңыз.

Ескерту: Нан пісіретін пешін электр желісіне қосылған кезде, дыбысты белгі естіліп, дисплейде «1 3:00» сандары пайда

болады. Сонымен бірге дисплейдегі көрсеткіш белгілер «900 ғ» және «СРЕД» жазуларын көрсетеді.

- Керекті бағдарламаны орнату үшін, **МЕНЮ** пернесін 1 реттен 12 ретке дейін басыңыз (**В суретін қараңыз**). **МЕНЮ** пернесін әр басқан кезде, бағдарламалардың ауысы кезекпен және қысқа дыбысты белгімен қоса жүргізіледі. Дисплейде бағдарламаның номері мен оның ұзақтығы көрсетіледі. Сонымен бірге керекті бағдарламаны орнату үшін, құрал түрлігінде жазулар мен келесі таблицаны қолданыңыз.

Меню белімдері (дисплейде бағдарлама номерін көрсетеді)	Бағдарламалар атаяу	(750/900г) Жұмыс істеу уақыты, сағат: минут	Дайындау барысын сипаттау
1	Негізгі (Основной)	2:55/3:00	Қамырды илеу, қамырдың ашытылуы, наанды пісіру.
2	Бүтін дәнді (Цельнозерновой)	3:32/3:40	Қамырды илеу, қамырдың ашытылуы, наанды бүтін дәнді ұннан пісіру. Бұл бағдарламаның қыздыру уақыты ұзақтылған. Іске қосуды кейінге қалдыру мүмкіндігін қолдану ұсынылмайды.
3	Француз (Французский)	3:40/3:50	Қамырды илеу, қамырдың ашытылуы, наанның көбірек уақыт пісірілу. Бұл бағдарламамен дайындалған наан жеңіл және оның қабығы қытырлақ болады.
4	Жылдам (Быстрый)	2:10	Қамырды илеу, қамырдың ашытылуы мен наан пісіру жылдам жүргеді. Бұл бағдарламамен пісірілетін наан, «Негізгі» бағдарламамен пісірілген наңға қаралғанда, өлшемі кіші, ал тығыздығы артық болады.
5	Тәтті (Сладкий)	2:45/2:50	Қамырды 2 рет илеу, қамырдың ашытылуы, тәтті наанды пісіру.
6	Кекс (Кекс)	1:50	Қамырды 2 рет илеу, қамырдың ашытылуы, пісіру. Сода немесе жұмсақтыш қолдануы ескеріледі
7	Джем (Джем)	1:20	Джем немесе мармелад пісіру
8	Қамыр (Тесто)	1:30	Қамырды илеу мен қамырдың ашытылуы.
9	Ультражылдам (Ультра-быстрый)	1:28/1:38	Қысқа уақыт ішінде қамырдың иленүү, қамырдың ашытылуы, наан пісірілу. Әдетте бұл бағдарламамен пісірілетін наан, «Жылдам» бағдарламасымен пісірілген наңға қаралғанда, өлшемі кіші, ал тығыздығы артық болады.
10	Пісіру (Выпечание)	0:10-1:00	Тек қана пісіру. Бұл бағдарлама басқа бағдарламалар аяқталғаннан кейін, сіз пісіру уақытын көбейткініз келсе, қолданыла алады.
11	Десерт (Десерт)	1:38	Ашықты қосылмаған қамырды илеу, ашыту мен пісіру, сода немесе жұмсақтыш қолдануын ескереді.
12	Үй наубайшысы (Домашний пекарь)	«Үй наубайшысы» бөлімін қараңыз	Өзініз илеу, ашыту мен пісіру уақытын орната аласыз.

- Наан қабығының түсін таңдау.** Бақылау тақтасындағы (3) көрсеткіш белгі сіз қалайтын наан қабығының түсін көрсететін жазуды көрсеткенше, **«КОРОЧКА»** пернесін 1 реттен 3 ретке дейін басыңыз. **«СВЕТЛ»** жазуы — сәл қызарған, **«СРЕД»** жазуы - орташа, **«ТЕМН»** жазуы — қатты қызарған қабықтың болатының көрсетеді (**В суретін қараңыз**).

- Нан мөлшерінің өлшемін таңдау.** Бақылау тақтасындағы (3) көрсеткіш белгі, сіз қалайтын, нан мөлшерінің өлшемін көрсететін жазуды (750г немесе 900г) көрсеткенше, «БУХАНКА» пернесін 1 немесе 2 рет басыңыз (В суретін қараңыз).
- Егер сіз, құрал өзі сізге керек уақытта іске қосылуын, қаласаңыз, «ТАЙМЕР» пернесін басып, сізге көректі іске қосуды кейінге қалдыру уақытын орната аласыз. Орнатылған уақытқа орнатылған бағдарламаның жұмыс істеу уақыты кіреді. Иске қосуды 13 сағатқа дейін кейінге қалдыруға болады.

Мысалы, қазір 22 сағат 30 минут. Сіз «Негізгі» бағдарламамен 7 сағат 00 минутта нан дайындалуын қалайсыз. Уақыт аралығы 8 сағат 30 минут.

Назар аударыңыз: іске қосуды кейінде қалдығдан кезде, жұмыртқа, сут, пияз, жеміс сияқты тағы басқа да тез бұзылатын өнімдерді қолданбаңыз.

Көркті бағдарлама, нан қабығының түсі мен нан мөлшерінің өлшемін таңдау орнатылғаннан кейін, «ТАЙМЕР» пернесін басыңыз. Дыбыс белгісі естіліп, бақылау тақтасындағы дисплейде іске қосуды кейінге қалдыру уақыт аралығын көрсіз. Сізге көркті уақыт аралығы орнатылғанша, «ТАЙМЕР» пернесін басып тұрыңыз. Эр басылым 10 минут.

Назар аударыңыз: егер орнатылатын уақыт аралығы 13 сағаттан асып кетсе, дисплейде бастапқы орнатылған уақыт көрсетіледі.

«СТАРТ/СТОП» пернесін басып, бағдарламаны іске қосқаннан кейін, дисплейде орнатылған уақыт жүре бастайды. Таңдалған бағдарлама жұмыс істеуді өзі бастайды.

- Егер құралды бірден іске қосыңыз келсе, іске қосуды кейінге қалдыруды қолданбаңыз
 - 6. Бағдарламаны іске қосу үшін, «СТАРТ/СТОП» пернесін басып, біраз уақыт ұстап тұрыңыз.
 - 7. Жұмыс кезінде өнімдерді қосу. «Негізгі», «Бүтін дәнді», «Француз», «Жылдам», «Төтті», «Кекс», «Ультражылдам», «Үй наубайшысы» бағдарламалары жұмыс істеуді бастағаннан кейін, біраз уақыт өткен соң, сізге қамырға қосымша өнімдерді (жаңғақ, цукат және т.б.) қосуға болатыны туралы, дыбыс белгісі естіледі. Қоспалар, қосқаннан кейін, біркелкі жайылу үшін, қамырды арапастырыңыз. Арапастырғанда, науаның бетін бұлдірмей үшін, пластик немесе ағаш қалақты қолданыңыз.
 - 8. Пештін ішіндегі шамды жағу үшін, «ПОДСВЕТКА» пернесін басыңыз. Шам жағылып, 1 минуттан кейін өзі сөнеді.
 - 9. Жұмыс істеп тұрган бағдарламаны тоқтатып тұру үшін, «ПАУЗА» пернесін басыңыз. Сонымен бірге бағдарламаның барлық барысы сакталады.
 - 10. Жұмыс істеп тұрган бағдарламаны толық тоқтату және, немесе басқа бағдарламаны таңдау үшін «СТАРТ/СТОП» пернесін басып, ұстап тұрыңыз. 3 секундтан кейін дыбыс белгісі бағдарлама сөндірілгенін көрсетеді.
 - 11. Сізге пісіру кезінің соңында 10 дыбыс белгісі естіледі. «СТАРТ/СТОП» пернесін басыңыз. 3-5 секундтан кейін нанды шығаруға болады. Егер сіз «СТАРТ/СТОП» пернесін жұмыстың соңында баспасаңыз, нан 1 сағат бойы жылтырылп тұрады, содан кейін құрал өзі сөндіріледі.
 - 12. Нанды пештен алу үшін, пештің қақпағын (1) ашып, арнайы қолқапты қолданып, науаның (5) тұтқасын қатты ұстаныз. Сосын науаны (5) сағат тіліне қарсы бұрап, оны пештен шығарыңыз.
 - 13. Таза жердің үстінен науаны (5) аударып, нан түскенше, абайлап сілкіп жіберіңіз.
- Назар аударыңыз: Науа мен нан ыстық болғандықтан, сақ болыңыз және арнайы қолқап қолданыңыз.*
14. Нанды құрғақ және салқын жерге қойып, оны 20 минут сұтыныңыз.
- Назар аударыңыз: Пісірілген нанды кесудін алдында, нанның ішінде қалған, қамыр илейтін қалақты (6) шығарыңыз. Нан өтте ыстық болғандықтан, қалақты ешқашан қолмен шығарып алуға әрекеттепbenеніz. Арнайы ілгекті (12) қолданыңыз.*
15. Құралды қолданып болсаныз, оны электр желісінен ажыратыңыз.

«Үй наубайшысы» бағдарламасын қолдану

«Үй наубайшысы» бағдарламасы – сізге нан дайындаудың барлық кезеңдерін өз қалауызыз бойынша орнатуға мүмкіндік беретін ерекше бағдарлама. Сіздің бақылап тұруыныңыз, құрал өз бетімен барлық жұмыс барысын өткізеді.

«Үй наубайшысы» бағдарламасын орнатудың мүмкін тәртіптері:

Дайындау кезеңі	Уақыт, минут
ЗАМЕС1 – бірінші рет илену	6-14 минут
РОСТ1 – бірінші рет аштылу	20-60 минут
ЗАМЕС2 – екінші рет илену	5-20 минут
РОСТ2 – екінші рет аштылу	5-120 минут
РОСТ3 – үшінші рет аштылу	0-120 минут
ПЕЧЬ – пісірілу	0-80 минут
ТЕПЛО – жылтып тұру	0-60 минут

1. «ЭТАП» пернесін басыңыз, дисплейде «ЗАМЕС1» жазуы пайда болады, бұл қамырдың бірінші рет илену уақыты екенін көрсетеді. «ТАЙМЕР» пернесінің көмегімен қамырдың бірінші рет иленуге керекті уақытын орнатыңыз, «ЭТАП» пернесін басып, орнатылған уақытты растаныз.
2. Қамырдың бірінші рет аштылу уақытын орнатуға көшу үшін, «ЭТАП» пернесін басыңыз, дисплейде «РОСТ1» жазуы пайда болады, бұл қамырдың бірінші рет аштылу уақыты екенін көрсетеді. «ТАЙМЕР» пернесінің көмегімен қамырдың бірінші рет аштылуға керекті уақытын орнатыңыз, «ЭТАП» пернесін басып, орнатылған уақытты растаныз.
3. Дәл осылай нан дайындаудың қалған кезеңдерін орнатыңыз (ЗАМЕС2 – қамырдың екінші рет илену уақыты, РОСТ 2, РОСТ 3 – қамырдың екінші және үшінші рет аштылу уақыты, ПЕЧЬ – нанның пісірілу уақыты, ТЕПЛО – нанның жылтып тұру уақыты).
4. Бағдарламаны, «СТАРТ/СТОП» пернесін басып, қосыңыз.

Электрэнергиясымен қамтамасыз ету тоқтаған кезде бағдарламаны сақтау мүмкіндігі

Егер нанды пісіру кезінде, электрэнергиясымен қамтамасыз ету тоқтатылса, орнатылған бағдарлама 10 минутқа дейін сақталынады. Осы уақыт ішінде электрэнергиясымен қамтамасыз ету қайта басталса, құрал орнатылған бағдарламамен өз жұмысын тоқтаған жерінен бастайды. Егер электрэнергиясы 10 минуттан көп уақыт болмаса, электрэнергияны бергеннен кейін, бағдарламаны қайтадан іске қосу керек. Егер бағдарлама қамыр илеу кезінде тоқтаса, сіз «СТАРТ/СТОП» пернесін басып, бағдарламаны қайтадан іске қосасыз.

Дисплейдегі ескерту белгілері

Егер «СТАРТ/СТОП» пернесін басып, бағдарламаны іске қосқан кезде, бақылау тақтасындағы (3) дисплей «Н НН» жазуларын көрсетсе, бұл құралдың ішіндегі температура шамадан тыс жоғары екендігін көрсетеді. Ол үшін, «СТАРТ/СТОП» пернесін басып, құралдың сөндірілігін сақтауға көрсетеді. Құралдың қақпағын ашып, құралды 10 – 20 минут сутытыңыз. Егер бақылау тақтасындағы (3) дисплей «Е Е0» немесе «Е Е1» жазуларын көрсетсе, бұл температура сенсорының бұзылғанын көрсетеді. Осындај жағдайда нан пісіретін пешті сөндіріп, тексерту үшін үекілдеп қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ



1. Құралды тазалаудың алдында, оның сөндірілгеніне және электр желісіне қосылмағанына көз жеткізіліз.
2. Құралдың сыртқы бетін абайлап ылғал шүберекпен сүртіңіз. Қырнап өндөйтін ысқыштар мен қырғыш жуу заттарын қолданбаңыз, өйткені бұл құралдың тегіс бетінің бүлінігіне әкеleу мүмкін. Ешқашан құралдың тұрығын және электр сымын суға немесе басқа сұйықтарға салмаңыз.

КАЗАК

3. Қырғыш емес жуу заттарын қолданып, нанға арналған науаны (**5**) ішінен жуыңыз. Науаны кептіріңіз.
4. Қамыр илеуге арналған қалақты (**6**) қырғыш емес жуу заттарымен атып жатқан суда жуып, жұмсақ шүберекпен құргақ етіп сұртіңіз.

Ескеरтуу: егер қалақ (**6**) біліктен алынбаса, науага (**5**) толтырып су (температурасы 50°C үе дейін) құйып, 30 минут уақытка қалдырыңыз. Осыдан кейін қалақты шығарып алып жуыңыз және жұмсақ шүберекпен құргақ етіп сұртіңіз.

5. Құралды сактауға қою алдында, оның түгел сұығанына, жуылғанына, кепкеніне және қақпағы жабық екеніне көз жеткізіңіз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР



Төменде көрсетілген өнімдердің сипаттамасы, Сізге дәмді және хош иісті нан пісіруге көмек береді.

Нан пісіруге арналған өнімдер:

1. Нан үшін арнағай ұн.

Нан үшін арнағай ұнның құрамында үлпанаң мөлшері жоғары болу керек, өйткені үлпанаң иілімділігі жоғары болғандықтан, қамыр көтерілгенін кейін, ол қамырдың өлшемі мен пішінің бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Құрамында үлпанаң мөлшері жоғары ұн, жай ұнға қарағанда, өлшемі үлкен және ішкі құрылымы жақсартылған нанды жасауды мүмкін етеді.

2. Жай ұн.

Жай ұн бидайдың сұрыпталған аралас жұмсақ және қатты сорттарынан жасалады. Бөлке мен бәліштерді тез дайындауда қолданылады.

3. Бүтін дәнді ұн.

Бүтін дәнді ұн тартылған бидайдан жасалады және құрамында бидай қабығы мен ұлпа бар. Бұл ұн, жай ұнға қарағанда, ауыр және нәрлі келеді. Бүтін дәнді ұннан пісірілген нан әдетте өлшемі жағынан кішірек болады. Нанның дәмі тамаша болу үшін, көптеген дайындау ережелерінде бүтін дәнді ұн мен нан үшін арнағай ұнды араластырып дайындаған ұсынылған.

4. Қара бидай ұн.

Қара бидай ұн (ірі тартылған ұн) — құрамында талшықтары көп, бүтін дәнді ұнға ұқсас, ұнның түрі. Мөлшері үлкен нан шығу үшін, қамырды қара бидай ұн мен нан үшін арнағай ұнның қоспасынан жасағаныңыз жөн.

5. Бәліштерге арналған ұн.

Бәліштерге арналған ұн бидайдың жұмсақ сорттарынан тартылған ұннан немесе протеин мөлшері төмен бидай ұннан жасалады.

6. Жүгері ұны немесе сұлы ұны.

Жүгері ұны немесе сұлы ұны жүгері немесе сұлы дәндірі тартылғанда жасалады. Бұл ұнның түрін, ірі тартылған ұннан нан жасаған кезде, хош иісін қүшөйтетіндіктен және біркелкілігін жақсартылдықтан қосылады.

Ұнның әртүрлі сорттары ұқсас келеді. Шындығында ашытқы қосылған ашытылу мен ұнның әртүрлі сорттарының сіңіру мүмкіншіліктері қамырдың иленуі мен қамырдың ашытылуына және дайын наннан сакталуына әсер етеді.

7. Қант.

Қант — наңға тәтті дәм және түс беретін өте маңызды өнім. Әдетте ақ қант қолданылады. Қоңыр қант, қант ұнтағы, жылтырақ қант сыламасы дәміне байланысты қосылады.

8. Ашытқы.

1 ас қасық құргақ ашытқы = $3/4$ ас қасық бірден ашытылатын ашытқы

5 ас қасық құргақ ашытқы = $3 \frac{3}{4}$ ас қасық бірден ашытылатын ашытқы

2 ас қасық құргақ ашытқы = $1,5$ ас қасық бірден ашытылатын ашытқы

Ашытқы тоңазытқышта сакталу керек, өйткені ол бөлме температурасының әсерінен бұзылуы мүмкін. Әдетте қамырдың көтерілуімен болатын қыныңдықтар, ашытқының бұзылғанымен байланысты. Төменде келтірілген тәсілдің көмегімен Сіз ашытқының қолдануға жарамдылығын тексере аласыз.

- a) Жарты кесе жылы суды ($45\text{--}50^{\circ}\text{C}$) мөлшерлі стаканға құйыңыз.
- b) Құйылған сұға мөлшері 1 шай қасық ақ қантты салып араластырыңыз, сосын мөлшері 2 шай қасық ашытқы салыңыз..
- c) Мөлшерлі стаканды 10 минут уақытқа жылы жерге қойыңыз. Суды араластырмайды.
- d) Көбік мөлшерлі стаканның шетіне көтерілуі керек, әйтпесе ашытқы бұзылған.

9. Тұз.

Тұз нанның хош ісі мен қабығының түсін жақсартады. Бірақ тұз қамырдың ашытылуын бәсендегу мүмкін. Ешқашан шамадан тыс көп тұз қолданбаңыз. Тұз қолданбауға болмайды, өйткені тұзсыз наан өте үлкен болады.

10. Жұмыртқа.

Жұмыртқа нанның біркелкілігін жақсартып, өлшемін үлкейтеді, оны нәрлендіріп, оған ерекше хош іс береді.

11. Сары май және өсімдік майы.

Май нанды жұмсағырақ етеді және оның сақтау мерзімін ұзартады. Сіз, наан пісірген кезде, маргарин, сары май мен өсімдік майын қолданып көрініз және өзінізге қолайлысын таңдап алыңыз. Тоңазытқыштан шығарылған сары майды қолданар алдында, басқа өнімдермен оңай араластыру үшін, еріту немесе кішкене кесектерге кесіп ұсақтау керек.

12. Жұмсартқыш.

Жұмсартқыш әдетте жылдам дайындау кезінде, қамыр тез көтерілу үшін, қолданылады. Жұмсартқыш қамырда, көп уақыт қажет етпейтін, көпіршіктерді пайдада болдыратын, химиялық жолмен газ бөлінуді туғызды және нанды жұмсақ етеді.

13. Сода. Сода.

Жұмсартқыш сияқты соданы да жоғарыда суреттелгендей қолданады. Сонымен бірге соданы жұмсартқышпен қоса қолдануға болады.

14. Су.

Су — наан пісіруге арналған негізгі өнім. $20\text{--}25^{\circ}\text{C}$ дейін жылтылған су, наан пісіру үшін, ең қолайлыш келеді. Суды, нанның хош ісін күштейтептін және наан қабығының түсін жақсартатын, жаңа сауылған сүтпен немесе суда ерітілген 2% құрғақ сүтпен алмастыруға болады.

Дайындау ережелері

Жұмыртқа наны

Өнімдер	750 г	900 г
Сұт	1 мөлшерлі стакан	$1\frac{1}{4}$ мөлшерлі стакан
Жұмыртқа	2	2
Сары май немесе маргарин	$1\frac{1}{2}$ ас қасық	2 ас қасық.
Тұз Соль	$1\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық
Наан үшін арнайы ұн	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Қант Сахар	$2\frac{1}{4}$ ас қасық	3 ас қасық
Құрғақ ашытқы	1 шай қасық	$1\frac{1}{4}$ шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Негізгі»

Жай ақ наан

Өнімдер	750 г	900 г
Жылы су	1 мөлшерлі стакан	$1\frac{1}{4}$ мөлшерлі стакан
Тұз Соль	$1\frac{1}{8}$ шай қасық	$1\frac{1}{2}$ шай қасық
Қант Сахар	$2\frac{1}{4}$ ас қасық	3 ас қасық
Зәйтүн немесе өсімдік майы	$2\frac{1}{4}$ ас қасық	3 ас қасық
Наан үшін арнайы ұн	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Бірден ашытқылардың ашытқы	$1\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Негізгі»

KAZAK

Шоколад наны

Өнімдер	750 г	900 г
Су	1 $\frac{1}{8}$ мөлшерлі стакан	1 $\frac{1}{2}$ мөлшерлі стакан
Белая мука для хлеба	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Қант	1/4 мөлшерлі стакан	1/4 мөлшерлі стакан
Тұз	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық
Ұнтақталған шоколад	1/2 мөлшерлі стакан	1/2 мөлшерлі стакан
Ваниль	3/4 шай қасық	1 шай қасық
Жұмыртқа	1	1
Кақао ұнтағы	1/2 мөлшерлі стакан	1/2 мөлшерлі стакан
Бірден ашытылатын ашытқы	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық
Немесе		
Құрғақ ашытқы	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Тәтті»

Ақ нан

Өнімдер	750 г	900 г
Су	1 мөлшерлі стакан	1 $\frac{1}{3}$ мөлшерлі стакан
Сары май	3 ас қасық	4 ас қасық
Қант	2 $\frac{1}{4}$ ас қасық	3 ас қасық
Тұз	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық
Нан үшін арнайы ұн	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Құрғақ ашытқы	1 $\frac{1}{8}$ шай қасық	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Негізгі»

Мейіз қосылған нан

Өнімдер	750 г	900 г
Су	1 мөлшерлі стакан	1 $\frac{1}{3}$ мөлшерлі стакан
Сары май	3 ас қасық	4 ас қасық
Қант	1/4 мөлшерлі стакан	1/3 мөлшерлі стакан
Тұз	1 $\frac{1}{8}$ шай қасық	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық
Корица	3/4 шай қасық	1 шай қасық
Нан үшін арнайы ұн	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Мейіз	1/2 мөлшерлі стакан	2/3 мөлшерлі стакан
Құрғақ ашытқы	1 $\frac{1}{8}$ шай қасық	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Тәтті»

100% бүтін дәнді нан

Өнімдер	750 г	900 г
Су	1 $\frac{1}{3}$ мөлшерлі стакан	1 $\frac{3}{4}$ мөлшерлі стакан
Құрғақ сүт	1 $\frac{1}{2}$ ас қасық	2 ас қасық
Сары май немесе маргарин	1 $\frac{1}{2}$ ас қасық	2 ас қасық
Бал	1 $\frac{1}{2}$ ас қасық	2 ас қасық
Тұз	1 $\frac{1}{3}$ шай қасық	1 $\frac{3}{4}$ шай қасық
Бүтін дәнді ұн	3 $\frac{1}{4}$ мөлшерлі стакан	4 $\frac{1}{4}$ мөлшерлі стакан
Құрғақ ашытқы	1 $\frac{1}{8}$ шай қасық	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Бүтін дәнді»

Француз наны

Өнімдер	750 г	900 г
Су	1 мөлшерлі стакан	1 $\frac{1}{3}$ мөлшерлі стакан
Сары май	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық
Қант	2 ас қасық	2 $\frac{2}{3}$ ас қасық
Тұз	1 $\frac{1}{8}$ шай қасық	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық
Нан үшін арнайы ұн	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Құрғақ ашытқы	1 $\frac{1}{8}$ шай қасық	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Француз»

Жүгері наны

Өнімдер	750 г
Сұт	1 мөлшерлі стакан
Жұмыртқа	4
Сары май немесе маргарин	1/3 мөлшерлі стакан
Тұз	1 шай қасық
Әр түрлі тағамдарға арналған	2 $\frac{2}{3}$ мөлшерлі стакан
Жүгері ұны	1 мөлшерлі стакан
Қант Сахар	1/4 мөлшерлі стакан
Жұмсақтқыш Разрыхлитель	5 шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Жылдам»

Өте тез дайындалатын нан

Өнімдер	750 г	900 г
Жылы су (45-50°C)	3/4 мөлшерлі стакан	1 мөлшерлі стакан
Жұмыртқа	2	2
Сары май немесе маргарин	2 $\frac{1}{4}$ ас қасық	3 ас қасық
Тұз	3/4 шай қасық	1 шай қасық
Нан үшін арнайы ұн	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Қант Сахар	1 $\frac{1}{2}$ ас қасық	2 ас қасық
Құрғақ ашытқы	3 шай қасық	4 шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Жылдам», «Ультражылдам»

Сэндвичтерге арналған нан

Өнімдер	750 г	900 г
Су	1 мөлшерлі стакан	1 $\frac{1}{3}$ мөлшерлі стакан
Сары май немесе маргарин	1 $\frac{1}{2}$ ас қасық	2 ас қасық
Тұз	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық
Қант	3 ас қасық	4 ас қасық
Құрғақ сұт	1 $\frac{1}{2}$ ас қасық	2 ас қасық
Нан үшін арнайы ұн	3 мөлшерлі стакан	4 мөлшерлі стакан
Құрғақ ашытқы Сухие дрожжи	1 $\frac{1}{2}$ шай қасық	2 шай қасық

Ұсынылатын бағдарлама: «Негізгі»

Ұытты нан («Бородинский»)

Өнімдер	900 г
Құрғақ ашытқы	2 шай қасық
Ақ бидай ұны	1 мөлшерлі стакан
Қара бидай ұны	3 мөлшерлі стакан
«Экстра-Р» құрғақ ұйытқысы	1½ шай қасық
«Панифарин» пісіруге арналған қоспасы	1 ас қасық
Сары май немесе маргарин	2 ас қасық
Тұз	1 шай қасық
Бал	2 ас қасық
Ұнтақталған кориандр	1½ ас қасық
Қайнатылған ұыт	4 ас қасық + ¼ мөлшерлі стакан қайнаган ыстық су
Су	1 мөлшерлі стакан

4 ас қасық ұытқа ¼ мөлшерлі стакан қайнаган ыстық су құйыныз. Арапастырып, толық сұтынызы.

Өнімдерді көркөн көзекпен салыңыз.

Ұыснылатын бағдарлама: «Үй наубайшысы»

Дайындау кезеңі	Уақыт, минут
ЗАМЕС1 – бірінші рет илену	10
РОСТ1 – бірінші рет ашытылу	60
ЗАМЕС2 – екінші рет илену	5
РОСТ2 – екінші рет ашытылу	30
РОСТ3 – үшінші рет ашытылу	10
ПЕЧЬ – пісірілу	60
ТЕПЛО – жылдып тұру	60

ҚАУПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



- Құралды пайдалану кезінде, үнемі, төмендегі қауіпсіздік шараларын сақтаңыз:
- Электр тоғына түсіп қалуды болдырмас үшін **құралды, оның ашасын немесе электр сымын суга немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз**. Құралды ол суга немесе басқа сұйықтықтарға түсіп кеттейтіндей жерге қойыныз. Құралға су тиіп кеткен жағдайда, оны тез арада желіден ажыратыңыз. Суға түсіп кеткен құралды қолданбаңыз. Оны үекілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Балалардың ересек адамдардың қарашаңызың құралмен жұмыс істеуіне жол берменіз.
- Құрал мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолдануына арналмаған. Сонымен бірге құралды, осы нұсқаумен таныспай, қолдануына тиім салынады.
- Егер құралдың штепсельдік ашасы құрылысы жағынан Сіздің розеткаға сай келмесе, маманнан көмек сұраңыз.
- Түрлі ауыстырыштарды қолдану құралды бұзып, кепілдікті міндеттемелерді тоқтатуы мүмкін. Желіге қосылған құралды қарашаңыз қалдырмаңыз.
- Құралдың орнын ауыстырган жағдайда, оны тазалау, сақтау алдында желіден ажыратыңыз.
- Құралды ешуақытта электр сымынан тартып желіден ажыратпаңыз; штепсель ашасынан ұстап, розеткадан шығарыңыз.
- Электр сымының немесе құралдың өзінің қызырылған бұйымдарға тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды және электр сымын ешкім де, абайсызда іліп кетіп, құралды құлатып алмайтында орналастырыңыз.
- Электр сымы немесе штепсель ашасы бұзылған құралды қолданбаңыз. Құралды өздігінізben жөндеуге тырыспаңыз.
- Құралды ешуақытта өздігінізben бөлшектеменіз; оны дұрыс жинамай құралды келесі қолдану кезінде электр тоғына түсіп қалу қаупін туғызуы мүмкін. **Барлық жөндеу жұмыстары тек үекілетті қызмет көрсету орталықтарында ғана жүргізілуі тиіс**.
- Бұл құрал коммерциялық және өнеркәсіптік қолдануға емес, тек үй тұрмысында қолдануға арналған.

- ▶ Осы нұсқаулықтағы барлық талаптарды орындаңыз.
- ▶ Механикалық ақаулары бар аспапты қолданбаңыз, оның жұмысқа жарамдыштығын тек үәкілетті қызмет көрсету орталықтарында тексеріңіз.

АРНАЙЫ ҚАУПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



- ▶ Құралды жылу көздерінің қасына, тұрақсыз жерге орнатпаңыз.
- ▶ Құралмен істеген кезде, оның құрамына кірмейтін немесе өндіруші ұсынылмаған бұйымдарды қолданбаңыз.
- ▶ Нан пісіретін пештің айналасында 30 см. кем емес бос кеңістік болу керек.
- ▶ Құралды беті жылылық еткізбейтін жерлерде немесе оған тікелей күн сәулелерінің әсері тиетін жерлерде қолданбаңыз..
- ▶ Құралдың еркін жылу алмасуына кедергі жасамаңыз, оны орамалмен немесе басқа заттармен жаппаңыз – бұл құралдың шамадан тыс қызып кетуі мен от шығу қаупіне әкелуі мүмкін!
- ▶ Құралды ешқашан, нан пісіруге керекті өнімдерді науаға салмай, қолданбаңыз.
- ▶ Осы нұсқаулықта ескерілген жағдайлардан басқа кезде, нан пісіретін пешінің жұмыс істеу барысында қақпағын ашпаңыз. Құралды қайтадан қолданбас бұрын, науаны немесе қамыр илейтін қалақты орнату үшін, құралды 30 минут сутыныңыз.
- ▶ Нан пісіретін пештің ішіне металл қаңылтырды (фольга) және басқа заттарды салуға болмайды: Бұл айқас түйікталу немесе от шығу қаупіне әкелуі мүмкін.
- ▶ Құрал жұмыс істеген уақытта, оның қозғалатын немесе ыстық бөлшектеріне тименіз.
- ▶ Ешқашан наңға арналған науаны жоғарғы жағынан немесе шет жағынан, наңды шығарып алу үшін, ұрманың, өйткені бұл құралдың бүлінүйіне әкелуі мүмкін.
- ▶ Құралды, ол арналғаннан басқа, өзге мақсаттарда қолданбаңыз.
- ▶ Құралды далаада қолданбаңыз.
- ▶ Нан пісіруге арналған науа мен қамыр илейтін қалақтың бетінде күюге қарсы қабаты бар. Сол қабатты бұзылып кетуден, тырналу мен жанышрудан сақтаңыз.
- ▶ Қоршаған ортаниң ең қолайлы температурасы 15 – 34°C. Одан жоғары температурада пісірілген нан қышқыл болуы мүмкін, ал одан төмен температурада қамыр көтерілмеуі мүмкін.

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Электр тұрмыстық құрал қоршаған ортаға ең аз зиян келтіріп, өнірініздегі қалдықтарды пайдага асыру жөніндегі ережелерге сәйкес пайдага асырылуы тиіс. Құралды дұрыс пайдага асыру үшін оны қайталама шикізат өндіртін жергілікті орталыққа апару жеткілікті. Біз өндіретін құралдар экологиялық таза материалдармен ғана қапталады. Сондықтан да қатты қағаз берін қағазды қағаз қалдықтарымен бірге пайдага асыруға болады.

KAZAK

САТҚАННАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Құралыңыз жұмыс істемесе немесе нашар жұмыс істесе кенес алу үшін немесе жөндөту үшін үекілетті қызмет көрсету орталығына барыңыз.

Берілген кепілдік мына жағдайларда жарамсыз:

- Жоғарыда сипатталған қауіпсіздік шараларын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орындаған жағдайда.
- Коммерциялық мақсаттарда қолданған жағдайда (жеке тұрмыстық мұқтаждар шенберінен тыс қолдану).

- Кернеулілігі құралда көрсетілген кернеуден айырмашылығы бар желіге қосқан жағдайда.
- Үекілетті емес адам немесе қызмет көрсету орталығы жүзеге асырған рұқсатсыз жөндеу немесе белшектерін ауыстыру жағдайында.
- Қолданылатын суға қарастаң құралда пайда болған қақ қабатына байланысты (қақтан тазарту кепілдік міндеттемеге жатпайды және тұтынушының өзі оны істеуі тиіс).

Сонымен бірге кепілдік:

- бүйімнің қаптамасы мен қосалқы белшектеріне.
- механикалық ақаулар мен тозуға
- құралды пайдалану кезінде шамадан тыс күш салу, ұқыпсыз ұстаған жағдайда (құрал ішіне сұйықтық, шаш, жәндік және басқа да заттар кіріп кеткен жағдайда), мынадай бақытсыз жағдайлар болған жағдайда (найзағай тию, сел, өрт және өзге де апапты жағдайлар) таратылмайды.

ҚАЗАҚ

Binatone компаниясы сипаттамаларын ешқандай хабарлаусыз өзгерте алады.

Кепілдік мерзімі және басқа да деректер құрапға қоса берілетін кепілдік талонында көрсетіледі.

Қызымет көрсету мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл.

Шығарған: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1 Beresford Avenue, Vitabiotics House
(Бинатон Индастриз Лтд, Ұлыбритания)

Binatone Industries Ltd үшін КХР-да жасалған, Ұлыбритания.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.